

INTERMAT 110°



- > **Intermat 9943, Intermat 9973**
- > pro tloušťku dveří 15-25 mm
- > závěs s klipovou technikou
- > seřízení čela ve třech směrech
- > excentrické seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > integrované seřízení naložení dveří ±2
- > excentrické seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > výškové seřízení pomocí montážní podložky

- > **2 varianty:**
 - s pružinou
 - bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9943	naložený	350878
	polonaložený	387224
	vložený	387225
BEZ pružiny 9973	naložený	665206
	polonaložený	665210
	vložený	665213



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ

INTERMAT 95° pro tloušťku dveří do 32 mm



- > **Intermat 9936**
- > pro dveře s velkou tloušťkou 14-32 mm
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > integrované seřízení naložení ± 2 mm
- > integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9936	naložený	014368
	polonaložený	054241
	naložený	665309
BEZ pružiny 9966	polonaložený	665311
	vložený	665312



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ

INTERMAT 95° pro tloušťku dveří do 43 mm



- > **Intermat 9935**
- > pro dveře s velkou tloušťkou 16-43 mm
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > integrované seřízení naložení ± 2 mm
- > integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9935	naložený	664580
	polonaložený	666733
	vložený	664581



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ



Volitelné příslušenství naleznete na straně 48.