


SERVO-DRIVE uno pro odpadkové koše



- > pohodlné otevírání pomocí SERVO-DRIVE ve chvílích, kdy máte plné ruce
- > pro zásuvky TANDEMBOX i LEGRABOX
- > pro stojící odpadkové koše
- > balení obsahuje také šrouby a návod k montáži



Sada obsahuje:


- | | | | |
|-----|----------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 | distanční doraz 2 ks | 18b | ochranný kryt proti kapající vodě |
| 4 | držák servo jednotky | 18c | adaptér pro napájení 16 W |
| 18a | převodní pojistka | 18d | pomůcka pro montáž |

PRODUKT KÓD
sada SERVO-DRIVE UNO 366440

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky



- > pro všechny běžné vestavné lednice a mrazničky
- > samodovírací automatický mechanismus pro případ nechtěného otevření
- > zábrana proti nechtěnému otevření
- > pojistka proti spuštění
- > jednoduchá montáž a instalace
- > lednice – výška výklenku ≤ 1 780 mm
- > mrazničky – výška výklenku < 1 780 mm
- > balení obsahuje také vrt do dřevotřísky a montážní šablonu



Sada obsahuje:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------|
| 9 | pohonná servo jednotka | 1 | distanční doraz 3 ks |
| 17a | montážní podložka 2 ks | 12a | svorka |
| 17b | díl pro upevnění čela 2 ks | | |
| 17c | čelní kování | | |
| 17d | kontaktní destička | | |
- Potřeba dokoupit:
- | | |
|----|-------------------------|
| 16 | napájecí zdroj 24 W |
| 14 | kabel napájecího zdroje |

INFO Pokud je spodní hrana lednice pod pracovní deskou < než 200 mm, nebo je nad ní, pak je potřeba dokoupit bezdrátový přijímač (kód 553925) a vypínač (kód 515741).


PRODUKT KÓD
sada SERVO-DRIVE FLEX 553923

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák napájecího zdroje

- > bez napájecího kabelu

PŘÍKON (W)	KÓD
13 24	198597



Kabel napájecího zdroje

DÉLKA (M)	KÓD
14 2	198599

